




# AUVERGNALFA



# AUVERGNALFA


## PLAN ENTRETIEN GIULIA 200 TB

Remplacements	Périoricité
Bougies allumage	Tous les 4 ans ou tous les 60 000 km
<b>Filtre à air</b>	<b>Tous les 3 ans ou tous les 45 000 km</b>
Filtre à huile & Huile	Tous les 1 an ou 15 000 km
<b>Liquide de frein</b>	<b>Tous les 2 ans</b>
Courroie accessoires	Tous les 4 ans ou tous les 60 000 km
<b>Filtre habitacle (Intervention Préconisée)</b>	<b>Tous les 1 an ou tous les 15 000 km</b>
Filtre habitacle (Intervention obligatoire)	Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km
Niveaux	Périoricité
Liquide de frein	Tous les 1 an ou tous les 15 000 km
<b>Liquide de refroidissement</b>	<b>Tous les 1 an ou tous les 15 000 km</b>
Contrôles	Périoricité
Feux éclairage et signalisation	Tous les 1 an ou tous les 15 000 km
<b>Plaquettes/disques de freins AV (usure) + témoin</b>	<b>Tous les 1 an ou tous les 15 000 km</b>
Plaquettes/disques de freins AR (usure) + témoin	Tous les 1 an ou tous les 15 000 km
<b>Pneumatiques (etat/pression)</b>	<b>Tous les 1 an ou tous les 15 000 km</b>
Balais + gicleurs essuie-glaces (AV + AR)	Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km
<b>Eclairage instruments, voyants combiné, pulseur d'air</b>	<b>Tous les 1 an ou tous les 15 000 km</b>
Avertisseurs sonores et lumineux et feux de détresse	Tous les 1 an ou tous les 15 000 km
Témoins + lampes intérieures	Tous les 1 an ou tous les 15 000 km
<b>Flexibles / Tuyaux freinage (état/étanchéité)</b>	<b>Tous les 2 ans ou tous les 30 000 km</b>
Courroie(s) accessoire(s) (tension)	Tous les 1 an ou tous les 15 000 km
Calcul - Tests mémoire	Périoricité
Lecture des codes défauts (autodiagnostic)	Tous les 1 an ou tous les 15 000 km
<b>Réinitialisation indicateur de maintenance</b>	<b>Selon indicateur de maintenance</b>

# AUVERGNALFA

Pièces changées.

Filtre à air KNECHT FILTER LX 4414, MANN-FILTER - C 36 031



Documentation & Logiciel




# AUVERGNALFA

## Changement du filtre à Air

Desserrez le collier débranchez le connecteur du débitmètre

Dévissez les 4 vis de fixation du couvercle, débranchez la prise du débitmètre, déposer le filtre à air avec le débitmètre



Remplacer la cartouche de filtre à Air

